



Alle metalleder varmgalvanisert

- 4 Bolt M16x300
- 8 Skive Ø30/16mm
- 4 Mutter M16
- 4 Bolt M12x1160
- 3 Bolt M12x880
- 14 Skive Ø25mm/12mm
- 14 Mutter M12
- 10 Røyr 900mm Ø40mm
- 9 Røyr 620mm Ø40mm
- 14 Skive Ø40mm/12mm
- 4 Bolt M10/160
- 4 Augemutter M10
- 52 Skive Ø20/10mm
- 4 Sjakkell 1/4"
- 34 Skive Ø30/10mm
- 17 Bolt M10/25
- 10.5m Plastbelagt huskjetting 5mm
- 22 Skruer M8x50
- 44 Mutter M8
- 17 Skive Ø60/22
- 5 Blidekk Ø60cm

- 2 Rundstøkk 420cm Ø16cm
- 4 Rundstøkk 350cm Ø16cm

Til lange bolkar er det billegast å kappe opp gjengestenger

Boltehovud og mutter skal vera insenka i trestøkk
Skive under boltehovud og mutter

Røyr skal vera insenka 30mm i trestøkk.
Skive i endar av røyr med bolt gjennom (Litt ekstra insenking).

Horisontal støkk skal vera 2cm insenka i vertikal støkk. Gilpa på oversida må vera så smal at anorakksnorer og liknande ikkje kan kila seg fasti.

Dekk heng under den eine langsgåande overliggaren. Kjetting gjennom hol i overliggar og er låst av på oversida med M8x50 skrue med to skiver og to muttrar. Skruen er så hamra ned i treverket for at den skal vera vanskeleg å løysa

Ribbevegg